

## 物理隔离卡 WLGLQ-II-LME 型的安装和使用

一、WLGLQ-II-LME 型隔离卡功能 .....	2
1.1 WLGLQ-II-LME 型隔离卡控制方式及示意图 .....	2
二、WLGLQ-II-LME 型隔离卡网络布线类型及设置 .....	3
2.1 WLGLQ-II-LME 型隔离卡网络布线类型及跳线设置 .....	3
2.2 内开关 .....	3
三、安装前工作 .....	4
3.1 硬盘系统安装调试 .....	4
3.2 网线路调试 .....	4
四、安装物理隔离卡 .....	4
4.1 打开电脑机箱 .....	4
4.2 连接硬盘数据线 .....	4
4.3 连接电源线 .....	5
4.4 将隔离卡插入计算机主板上空的 PCI-E 槽，并固定住。 .....	5
4.5 连接网卡 .....	5
4.6 网线连接方法 .....	5
4.7 选择切换开关的安装 .....	6
五、提示软件 TWscreen V8.0 安装及设置 .....	6
5.1 TWscreen V8.0 软件说明 .....	6
5.2 TWscreen V8.0 软件的安装 .....	7
5.3 TWscreen V8.0 切换类型设置 .....	8
5.4 软件的其它设置 .....	9
5.5 快速在线切换的设置 .....	11
六、WLGLQ-II-LME 型物理隔离卡的操作使用方法 .....	13
6.1 开机选网 .....	13
6.2 物理-硬切换 .....	14
6.3 F9 切换 .....	14
6.4 快速在线切换 .....	14

## 一、WLGLQ-II-LME 型隔离卡功能


一种带软件控制切换的高性能双硬盘网络物理隔离卡，采用智能芯片来控制硬盘和切换网线，安装简单，操作使用更方便，有多种网络布线类型及多种网络切换类型和方式供用户选择使用，适应性更强，兼容性更好。

### 主要功能特点：

- (1) 基于 PCI-E 总线技术，无需安装设备驱动程序，不占用物理串行端口、中断地址等系统资源，不会与其它硬件冲突；
- (2) 支持双硬盘内外网物理隔离；
- (3) 支持开关选网；
- (4) 支持物理-硬切换、鼠标点击切换、F9 切换等多种网络切换类型和方式组合使用；
- (5) 支持快速在线切换；
- (6) 适用于单网线环境及双网线环境；
- (7) 可实现双网线内外网物理隔离、单网线内外网物理隔离；
- (8) 单网线内外网—集线型、单网线内外网—选择型、需使用本公司的双网线路选择器。

### 1.1 WLGLQ-II-LME 型隔离卡控制方式及示意图

控制硬盘 SATA 线、SATA 电源及切换网线，支持 SATA 硬盘及 IDE 硬盘。



WLGLQ-II-LME 型物理隔离卡示意图

## 二、WLGLQ-II-LME 型隔离卡网络布线类型及设置

### 2.1 WLGLQ-II-LME 型隔离卡网络布线类型及跳线设置

跳线 网络布线类型	J2	J4	J5	S1	S2	S3	S6
双网线内外网—标准型 (出厂默认)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
单网线内外网—集线型	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
单网线内外网—选择型	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF

注：单网线内外网—集线型(需使用本公司图文物理隔离集线器)

单网线内外网—选择型(需使用本公司的双网线路选择器)

J1: ☐ OFF 允许快速在线切换（出厂默认）。

J1: ☒ ON 禁止快速在线切换。

### 2.2 内开关

J6: ☐ OFF 系统默认从内网硬盘启动或取决于外开关（出厂默认）。

J6: ☒ ON 系统默认从外网硬盘启动，此时外开关的选择无效。

## 三、安装前工作

### 3.1 硬盘系统安装调试

在一台能正常工作的带硬盘的电脑上，增加一个硬盘，新增加的硬盘必须先安装好操作系统（可用对拷硬盘的方法），首先保证两个硬盘在没有安装隔离卡之前均能分别正常启动、进入各自的操作系统，且各应用软件工作正常，并在每一个硬盘上安装本公司提示软件 TWscreen V8.0（安装方法见提示软件安装），内网硬盘（与隔离卡上标有“内网”SATA 口连接的硬盘）安装软件时选择内网网络位置。外网硬盘（与隔离卡上标有“外网”SATA 口连接的硬盘）安装软件时选择外网网络位置。

### 3.2 网线路调试

双网线布线环境，安装好的内、外网两条线分别直接接入网卡，确认内网、外网分别能正常连通，并使内网硬盘和外网硬盘都能分别在各自网络环境中正常工作。即内、外网硬盘系统的网络设置(例 IP 地址，网关)，可分别 PING 通相应的内网或外网服务器或相应网关。

单网线布线环境用网络测试仪检测网线，确保网线内的 8 芯线路正确相通。

## 四、安装物理隔离卡

### 4.1 打开电脑机箱

关闭电脑电源，拔掉 220V 电脑电源线(由于大部分电脑主板都有 PME(电源管理)模式，连接 220V 交流电后，电脑虽然未启动，但主板已经带电，为了安全起见，要求必须拔掉交流电源线，在电脑彻底断电的情况下进行安装)，打开电脑机箱。

### 4.2 连接硬盘数据线

- (1) 将连接主板的 SATA 线与隔离卡上标有电脑主板的 SATA 接口连接。
- (2) 分别用本隔离卡配带的两条 SATA 线接在隔离卡上的内网和外网两

个 SATA 接口上，然后分别一一对应接上内、外网硬盘。

### 4.3 连接电源线

- (1) 将计算机电源线插入隔离卡上标有“**计算机电源**”的插座上。
- (2) 用本产品配备的电源线将隔离卡上标有“**内网电源**”的插座输出  
口与内网硬盘电源输入口连接起来。
- (3) 用本产品配备的电源线将隔离卡上标有“**外网电源**”的插座输出  
口与外网硬盘电源输入口连接起来。

### 4.4 将隔离卡插入计算机主板上空的 PCI-E 槽，并固定住。

### 4.5 连接网卡

用本产品配备的 30cm 短网线将隔离卡上标有“**网卡**”的 RJ-45 网络  
接口(隔离卡中间的 RJ45 接口)与计算机的网卡连接起来。

### 4.6 网线连接方法

#### 4.6.1 双网线环境的连接方法：双网线内外网一标准型

将内网和外网两条网线分别接入隔离卡上标有“**内网**”、“**外网**”的  
对应网络接口上。



双网线内外网一标准型连接示意图

#### 4.6.2 单网线环境的连接方法

##### (1) 单网线内外网一选择型


将单网线接到隔离卡上标有“**内网**”的 RJ-45 网络接口上。



单网线内外网--选择型连接示意图

## (2) 单网线内外网--集线型

将单网线接到隔离卡上标有“外网”的 RJ-45 网络口上。



单网线内外网--集线型连接示意图

## 4.7 选择切换开关的安装

内选择开关接入隔离卡上标有“内开关”接口。

# 五、提示软件 TWscreen V8.0 安装及设置

## 5.1 TWscreen V8.0 软件说明

内外网环境下图文物理隔离卡软切换的控制软件，无需安装设备驱动程序，不占用系统硬件资源，可直接运行。

在电脑开关机时对 BIOS、CMOS 进行检测，发现其数据被更改时将报警提示，并能修复 CMOS 数据，此外电脑开关机时还对软盘、光盘、USB 盘


等进行检测，如果检测到有移动存储介质存在，则报警提示用户取出移动存储介质，符合国家保密标准。可以通过设置屏蔽软盘、光盘、USB 盘等各种移动盘；增加快速在线切换及快速在线切换功能，可选择物理-硬切换、快速在线切换等网络切换类型。

## 主要功能：

- (1) 提示内/外网工作状态，在屏幕右下角显示“内”或“外”以提示用户目前电脑正在哪个网络环境工作。
- (2) 切换网络的同时，自动清除内存的残余信息，防止机密信息窜网泄密。
- (3) 电脑开机时自动检测 BIOS 及 CMOS，并修复 CMOS 数据。
- (4) 电脑开机时对软盘、光盘、USB 盘等进行检测，并提示用户取出这些移动存储介质，防止存储在这些介质内的机密信息泄密或感染病毒。
- (5) 可屏蔽软盘、光盘、USB 盘等各种移动盘。
- (6) 可选择物理-硬切换、快速在线切换等网络切换类型。
- (7) 开机界面选网，快速在线切换。

## 5.2 TWscreen V8.0 软件的安装

- (1) 分别进入内、外网硬盘的 Windows 操作系统，运行光盘目录中的 TWscreen V8.0\Setup.exe;



- (2) 选择安装的网络位置(内网或外网)和相应的切换类型。

例：内网硬盘快速在线切换的安装




注：F9 切换及鼠标点击切换方式采用快速在线切换类型设置(出厂默认)。

开机默认启动硬盘的设定：

- 默认启动内网：开机前将选择开关拨到“内”字一侧或不接选择开关；
- 默认启动外网：开机前将选择开关拨到“外”字一侧。

### 5.3 TWscreen V8.0 切换类型设置

(1) 在屏幕右下角的“内”或“外”图标上单击鼠标右键，在功能菜单中选择“系统工作状态”，输入“管理员工作密码”（默认为“sys”）点击“高级设置”进入高级设置页面。





(2) 通过高级设置页面，可以重新设置对应的“切换类型”。

快速在线切换：在内网硬盘或外网硬盘设置“快速在线切换”，适用于 F9 切换及鼠标点击切换方式。

## 5.4 软件的其它设置

### 5.4.1 区分信息的提示方法

程序 TWscreen.exe 以不同音乐和不同文字背景的形式，提供一种“内部网”和“外部网”的区分方法；提示窗口采用“闪屏”Splash 形式，鼠标点击窗内或接任意键可即时关闭提示窗口。

WINDOWS 启动时除自动提示当前网络的位置信息之外，在屏幕右下角的“托盘”上一直会显示“内”或“外”文字图标，以便提醒用户当前所处的网络状态。

### 5.4.2 图标闪烁、定时显示及切换提示

在菜单“系统工作状态”中的“托盘图标”栏内选择“不闪”或“闪烁”，按“确定”，系统将“不闪”或“闪烁”屏幕右下角的“内”或“外”托盘图标。

在菜单“系统工作状态”中的“定时提示”栏内，设置定时时间(0~100 分钟)，按“确定”，系统将“定时”显示区分网络的提示信息；取消“定时”提示状态，只需将“定时时间”设置成 0。

在菜单“系统工作状态”中的“切换提示”栏内，设置切换提示“启用”，按“确定”，系统在切换时将提示用户是否进行切换，取消切换提示时，只需将“切换提示”设置成“禁止”。

### 5.4.3 移动存储介质的警示

为了网络安全和保密，防止内网和外网交替使用各种移动存储介质，在电脑开机和关机时对软盘、光盘、USB 盘等进行检测并告警提示；在进入“系统工作状态”时将提示当前软盘和光盘驱动器的工作状态；在不取出各种移动存储介质的情况下，TWscreen V1.0 不准用户关机。

### 5.4.4 移动盘各种管理方法

为了防止非法拷贝和病毒感染，进一步保护内部网络，可以采用屏蔽磁盘、光盘、USB 盘等移动盘的方法。在菜单的“系统工作状态”中输入“工作密码”后进入“高级设置”，在“移动盘状态”栏目中选择

“屏蔽各种移动盘”或“仅仅屏蔽磁盘”或“仅仅屏蔽光盘”或“仅仅屏蔽 USB 盘”，重新启动电脑后设置才能生效。屏蔽移动盘生效后，电脑将不再显示对应移动盘的盘符。如果需要重新启用移动盘，可以在“移动盘状态”栏目中选择“启用各种移动盘”。

#### 5.4.5 个性化设置提示信息

在 Setup 盘中或在<C:\Program Files\TWscreen>文件夹中，可以个性化设置区分网络的提示信息。用户可以根据爱好修改提示图案 TWscreenIN.gif(内网)和 TWscreenOUT.gif(外网)，改变“内部网”和“外部网”的提示内容。用户可以根据爱好改变音乐文件 TWscreenIN.mid(内网)和 TWscreenOUT.mid(外网)，更换“内部网”和“外部网”的提示音乐。

#### 5.4.6 屏幕保护的 control 方法

启动屏幕保护：选中为激活状态，否则为禁止状态。

访问显示属性：单击该菜单条将访问 WINDOWS 的屏幕“显示属性”。

显示提示信息：单击该菜单条显示提示内、外网络状态的信息。

#### 5.4.7 CMOS 和 BIOS 处理方法

不论处在“内网”状态还是“外网”状态，每次电脑启动和关机时，都自动检查 CMOS 和 BIOS 数据是否被修改；当设置了“定时”显示区分网络提示时，程序将按设置的时间“定时”检查电脑 BIOS 和 CMOS 是否被修改。如果是正常修改 CMOS 或升级 BIOS 引起的这种提示，在菜单“系统工作状态”中，输入“管理员工作密码”后，点击“高级设置”，再按“保存新 CMOS”或“保存新 BIOS”，系统将保存改动后的新数据；如果按“恢复原 CMOS”，系统将恢复硬盘中原来保存的 CMOS 数据，并给予相应的提示，一般需要重新启动电脑才能使原 CMOS 数据生效。

#### 5.4.8 移动盘的警示和注册

为了网络安全和保密，防止内网和外网交替使用各种移动存储介质，在电脑开机和关机时对软盘、光盘、优盘等进行检测并告警提示。例如，当电脑开机发现驱动器中有软盘时，通过对话框提示“在软盘驱动器 A: 中有一张不明磁盘！为了保密和安全，防止内网软盘和外网软盘交替使用，请检查该软盘是否为当前网络可以使用的磁盘！”，并且按“确定”后才能继续执行；当驱动器中没软盘时不弹出上述“提示对话框”。

在进入“系统工作状态”时将提示当前软盘、优盘和光盘驱动器的

工作状态；在不取出各种移动盘的情况下，本软件第一次关机时不准用户关机。

如果需要即时检查“优盘是否为当前网络允许使用的优盘”，必须在“系统工作状态”中输入管理员工作密码(默认值 sys)进入“优盘注册”模块，然后插入优盘再按“采集”键获取优盘的序列号，如果要对优盘作出说明请在对应栏上输入内容后按“替换”键，如果要删除注册了的优盘参数请在列表框上单击对应栏并按“删除”键，对“优盘注册”的各种操作完成后必须按“保存”键。

在“优盘注册”模块中，只有勾选了“检查注册优盘”复选框，系统才开始在用户插入优盘时即时检查“是否为当前网络允许使用的优盘”。设置了检查注册优盘后，当系统发现当前网络不允许使用的优盘时，通过对话框提示“插入的优盘没有在当前网络上注册，要求即刻拔出优盘！”，并且重新启动电脑。

#### 5.4.9 检测网络违规连接

如果要求“检测违规连接”，即判断是否违规连接网线并对违规行为为强行关机，在菜单“系统工作状态”中输入“管理员工作密码”后进入“高级设置”，在内网上要设置一般为网站域名的“外网网址”（例：www.163.com），或者在外网上设置一般为 IP 地址的“内网网址”（例：192.111.23.188）；“外网网址”为空时不监控内网错接，“内网网址”为空时不监控外网错接；“检测违规连接”在开机时需要约 3 秒的判断时间。特别地，Setup 在内网上选择“检测违规连接”时默认必须判断是否连接到互联网上。


#### 5.4.10 退出程序或卸装软件

如果要退出本程序，在菜单“系统工作状态”中输入“管理员工作密码”后进入“高级设置”，单击“退出程序”按钮，确定后系统将暂时退出本程序。如果要卸装本程序，在菜单“系统工作状态”中输入“管理员工作密码”后进入“高级设置”，单击“卸装软件”按钮，确定后系统将自动卸装本软件。

### 5.5 快速在线切换的设置

(1) “F9 切换”及“软切换”快速在线切换的设置：用鼠标右键点击

桌面右下角“内”或“外”图标，选择“快速在线切换”。




注：① 某些电脑在选择“快速在线切换”后会自动关机重启，属于正常现象；


② 某些电脑在选择“快速在线切换”后仍不能“快速在线切换”，这是因为 WINDOWS 系统缺少某些补丁所致，通过打补丁后重新选择一次即可解决(WIN2X 的补丁包是 SP4，WINXP 的补丁包是 SP2，请上微软的有关网站下载补丁)，或者通过人工设置系统“启用休眠支持”来解决，方法是：把鼠标移到屏幕左下角，点击开始—>设置—>控制面板—>电源选项—>休眠，在“启用休眠支持(H)”项目上打勾，点击”应用“按钮，如下图所示：



然后“高级”选项，将“在按下计算机电源按钮时(E):”及“按下计算机睡眠按钮时(N)”设置成“休眠”模式。如下图所示：



- (2) **切换时间的设置:** 切换时间可以通过调整本切换软件中的唤醒时间来设置, 软件默认的时间是 10 秒, 一般不需要修改, 只有在使用快速在线切换功能时, 电脑断电后不能重新启动, 或时间超过 10 秒后才启动, 管理员可以适当修唤醒时间, 根据不同的电脑进行调试。如下图:



设置方法是, 先进入切换软件的系统工作状态, 然后再设置。

## 六、WLGLQ-II-LME 型物理隔离卡的操作使用方法

### 6.1 开机选网

- (1) 进内网: 电脑开机前, 先把隔离卡选择开关拨到“内”字一侧, 然后按一下电脑电源开关, 电脑即启动内网硬盘, 与内网连通, 进入内网系统工作;
- (2) 进外网: 电脑开机前, 先把隔离卡选择开关拨到“外”字一侧, 然后按一下电脑电源开关, 电脑即启动外网硬盘, 与外网连通, 进

入外网系统工作。

## 6.2 物理-硬切换

切换时，先按正常关机步骤**关闭计算机**（不是重启计算机），然后拨动“选择开关”至“内”或“外”字一侧，再按电源开关启动计算机，即可切换进入内网或外网状态。

**注：**计算机在运行的时候，拨动选择开关不会影响计算机的正常工作，也不能转向另一个网络。

## 6.3 F9 切换

**注：**安装软件时选择网络切换类型为快速在线切换才能使用此切换  
切换时，按一下键盘上的 F9 功能键，电脑即自动关闭系统，然后重启并切换到相应的网络。实现重启-软切换或快速切换。

## 6.4 快速在线切换

**注：**在安装软件时选择网络切换类型为快速在线切换，在桌面屏幕右下角的“内”或“外”图标上单击鼠标右键，有一个快速在线切换的选项选中，才能使用此切换

切换时，在屏幕右下角的“内”或“外”图标上单击鼠标右键，在功能菜单中选择“切换到内部网”或“切换到外部网”，或者直接



点击桌面的网络切换快捷方式，电脑即自动关闭，然后重启，并切换到相应的网络。